

通信ができない。オフラインの状態。

MassHunter 上で、真空操作やプラズマオンがグレーアウトして押せない。

→ PC と ICPMS 本体との間の通信ができていない状態です。

ハードウェア → メインフレーム ICPMS のイラストをクリックして、通信をクリックします。



[通信の設定]のダイアログボックスが表示されます。

オフラインが選択されている場合は、オンラインをクリックし、OK を押してください。

