1. 現在のファームウェアのバージョンの確認方法

以下の例は GC7890A の場合ですが、GC7890B の場合も同様の手順となります。



(1) GC本体のキーボードから[Status]キー、続けて[Clear]キーを押します。



(2) GC 本体のディスプレイにファームウェアのバージョンが表示されます。

Agilent 7890 A.01.14 Power on succe	A GC		- ファームウェアのバージョン
Actu	al S	Setpoint	