

Agilent CrossLab CS リークディテクタ

操作マニュアル





© Agilent Technologies, Inc. 2021

本マニュアルの内容は米国著作権法およ び国際著作権法によって保護されてお り、Agilent Technologies, Inc. の書面によ る事前の許可なく、本書の一部または全 部を複製することはいかなる形態や方法 (電子媒体への保存やデータの抽出また は他国語への翻訳など)によっても禁止 されています。

マニュアル番号

G6693-96000

エディション

第1版 2021年11月 Printed in USA Agilent Technologies, Inc. 412 Ying Lun Road Waigoaqiao Free Trade Zone Shanghai 200131 P.R.China

保証

このマニュアルの内容は 「現状有姿」 提供されるものであり、将来の改訂版で 予告なく変更されることがあります。 Agilent は、法律上許容される最大限の範 囲で、このマニュアルおよびこのマニュ アルに含まれるいかなる情報に関して も、明示黙示を問わず、商品性の保証や 特定目的適合性の保証を含むいかなる保 証も行いません。Agilent は、このマニュ アルまたはこのマニュアルに記載されて いる情報の提供、使用または実行に関連 して生じた過誤、付随的損害あるいは間 接的損害に対する責任を一切負いませ ん。Agilent とお客様の間に書面による別 の契約があり、このマニュアルの内容に 対する保証条項がここに記載されている 条件と矛盾する場合は、別に合意された 契約の保証条項が適用されます。

安全にご使用いただくために

注意

注意は、取り扱い上、危険があるこ とを示します。正しく実行しなかっ たり、指示を遵守しないと、製品の 破損や重要なデータの損失に至るお それのある操作手順や行為に対する 注意を促すマークです。指示された 条件を十分に理解し、条件が満たさ れるまで、注意を無視して先に進ん ではなりません。



警告は、取り扱い上、危険があるこ とを示します。正しく実行しなかっ たり、指示を遵守しないと、人身へ の傷害または死亡に至るおそれのあ る操作手順や行為に対する注意を促 すマークです。指示された条件を十 分に理解し、条件が満たされるま で、警告を無視して先に進んではな りません。

はじめに 5 Power/Mode ボタン 5 Enter/Clear/Toggle ボタン 6 リークディテクタの電源のオン/オフ 7 注記、注意、警告 8 製品仕様 11 ガスの検出感度 12 動作モード 13 ウォームアップモード 13 検出モード 14 情報モード 16 漏れの検出 24 プローブフィルターの交換 / 修理 25 USB インタフェース 26 警告およびエラー表示 28 警告表示 28 エラー表示 28 電池残量の低下 29 電源のインジケータ 30 カートリッジの取り付け / 交換 31 カートリッジの取り付け 31 ADM フローメータ カートリッジの交換 32 電池の交換 34 ファームウェアの更新 36 リークディテクタスタンドの使用 36

安全および規制に関する認証 37

クラス A EMC 認証 37

リークディテクタ はじめに はじめに



図1 Agilent CrossLab CS リークディテクタの操作ボタン

Agilent リークディテクタは、機器前面の画面の下にある2つのボタンで制御します(図1を参照)。このセクションでは、これらのボタンの機能について説明します。

Power/Mode ボタン

[Power/Mode] (電源 / モード)ボタンは、リークディテク タの電源をオン / オフ、または動作モードをスクロールして 選択するために使用します。

- 機器の電源をオンにするには、[Power/Mode] ボタン を短く押します。
- 機器の電源をオフにするには、[Power/Mode] ボタン を3秒間長押しします。
- 使用可能なモードをスクロールするには、機器がオンの ときに、[Power/Mode] ボタンを必要な回数押します。

Enter/Clear/Toggle ボタン

Enter/Clear/Toggle ボタン

[Enter/Clear/Toggle] (Enter/ 消去 / 切り替え)ボタンは、 動作モードの機能にアクセスするために使用します。

- 検出のベースラインをリセットするには、[Detection] (検出)モードで [Enter/Clear/Toggle] ボタンを短く押 します。
- [Info] (情報) モードで設定を変更するには、 [Enter/Clear/Toggle] ボタンを長押しします。

リークディテクタの電源のオン / オフ



リークディテクタの電源がオフのときに [Power/Mode] ボ タンを短く押すと、電源がオンになります。 [Leak Detector] が画面に約3秒間点滅表示された後、動作が開始します。



図2 Agilent リークディテクタの初期画面表示

機器の電源がオンのときに [Power/Mode] ボタンを3秒間 長押しすると、機器の電源が切れます。



図3 Agilent リークディテクタのシャットダウン画面

リークディテクタ 注記、注意、警告

注記、注意、警告

チューブは交換できません。チューブを取り外さないで ください。

- フィルターは、リークディテクタ用カートリッジで唯一の修理、交換可能な部品です。
- リークディテクタ用カートリッジは毎年校正する必要は ありません。
- リークディテクタ用カートリッジを、ファームウェア バージョンが 1.2.1911.1501 以下の ADM フローメータ メインフレームで使用する場合は、最新のファームウェ アに更新してください。

注意

- 腐食性ガスの検出にリークディテクタを使用しないでく ださい。
- ・ プローブチップを高温の熱源にさらさないでください。
- 溶媒または液体 (スヌープなど)が付着している部分に リークディテクタのプローブを使用しないでください。
- 仕様の動作範囲外の温度でリークディテクタを使用しないでください。
- 仕様の湿度範囲外の高湿度環境でリークディテクタを使用しないでください。
- 漏れが疑われる部分のスニッフィングの実行を除き、プローブを他の目的に使用しないでください。

警告

- ・ 付属の USB ケーブルを使用し、必ず DC 5 V、 0.5 A の USB 電源に接続して給電してください。
- 可燃性ガスが大量に漏れている危険な環境でリークディ テクタを使用しないでください。
- リークディテクタを安全装置として使用しないでくだ さい。

リークディテクタ 注記、注意、警告

WARNUNG	 Verwenden Sie zum Aufladen dieses Geräts ausschließlich eine 5v DC, 0,5A USB-Stromquelle und das mitgelieferte USB-Kabel. Verwenden Sie den Lecksucher nicht in gefährlichen Umgebungen, in denen große Mengen an brennbaren Gasen austreten.
	 Verwenden Sie den Lecksucher nicht als Sicherheitsausrüstung.
ATTENTION	 Utilisez uniquement une source d'alimentation USB 5 V CC, 0,5 A et le câble USB fourni pour charger cet appareil.
	 N'utilisez pas le détecteur de fuites dans des environnements dangereux où de grandes fuites de gaz inflammables existent.
	 N' utilisez-pas le détecteur de fuites comme équipement de sécurité.
ATTENZIONE	 Per caricare questo dispositivo, utilizzare solo una fonte di alimentazione USB da 5 V CC, 0,5 A e il cavo USB in dotazione.
	• Non utilizzare il rilevatore di fughe in ambienti pericolosi in cui vi siano importanti fughe di gas infiammabili.
	 Non utilizzare il rilevatore di fughe come apparecchiatura di sicurezza.
ADVERTENCIA	 Para cargar este dispositivo, use solamente una fuente de alimentación USB de 0,5A, DC 5V y el cable de alimentación suministrado.
	 No utilice el detector de fugas en entornos peligrosos en los que existen grandes fugas de gases inflamables. No use el detector de fugas como equipo de seguridad.



警告

- 仅使用 5v DC、 0.5A USB 电源和随附的 USB 电缆为本设 备充电。
- 请勿在有大量易燃气体泄漏的危险环境中使用检漏仪。
- 请勿将检漏仪用作安全设备。

<mark>リークディテクタ</mark> 製品仕様

製品仕様

表1 Agilent リークディテクタの仕様

項目	値
感度*	大気中のヘリウム 0.003 mL/min
動作温度範囲	0~45℃(結露なきこと)
保管温度範囲	− 15 ~ 50 °C
電源	単三アルカリ電池3本、または USB 電源
ディスプレイ	128×64 ピクセル、モノクロ、 16 段階のグレースケール

* 標準大気圧、20℃~26℃の室温で、校正済み漏えい源を使 用して検証。

リークディテクタ ガスの検出感度

ガスの検出感度

ガスの検出感度は、周囲の空気に対する標的ガスの相対熱伝 導度によって異なります。以下に、算出された最小検出可能 感度の表を示します。

表2 算出された最小検出可能感度

ガス	最小検出感度 (mL/min)	レベル インジケータ
水素	0.0025	塗りつぶされ たバー
ヘリウム	0.003	塗りつぶされ たバー
メタン	0.014	塗りつぶされ たバー
窒素	0.4	塗りつぶされ ていないバー
アルゴン	0.03	塗りつぶされ ていないバー
二酸化炭素	0.03	塗りつぶされ ていないバー

リークディテクタ 動作モード

動作モード

リークディテクタの電源をオンにした状態で [Power/Mode] ボタンを短く押して、動作モードをスクロールします。



図4 ウォームアップ画面と動作モードのスクロール

使用可能な動作モードは以下のとおりです。

ウォームアップモード

電源投入時のデフォルトモードです。リークディテクタは、 電源を入れると、50秒間ウォームアップします。 [Power/Mode] ボタンを短く押すことにより、ウォーム アップをスキップすることができます。ただし、 [Detection] (検出) モードにおける精度を確保するためには、ウォーム アップを完了させます。ウォームアップが完了すると、リー クディテクタは [Detection] モードに自動的に切り替わり、 使用できる状態になります。

検出モード

このモードでは、リークディテクタはいつでもガスのリーク を検出できます。プローブで周囲の空気を測定している場 合、最初のバーが塗りつぶされたバーと塗りつぶされていな いバーを交互に表示している場合は、リークディテクタが安 定していることを示します。最初のバーが塗りつぶされた バーと塗りつぶされていないバーを交互に表示していない場 合は、[Enter/Clear/Toggle] ボタンを押すと、バーが消去さ れます。



ガス漏れが検出されると、バーレベルが画面に表示されま す。バーのレベル数は、漏れの程度に比例し、最大8つの バーレベルを表示でき、大きな漏れが検出されたことを示 します。検出部に流入するガスのタイプを示すバーレベル は2種類あります。

塗りつぶされたバー – 熱伝導度が空気より高いガスの リーク。



リークディテクタ 検出モード

> **塗りつぶされていないバー** – 熱伝導度が空気より低いガスの リーク。



バーレベル数が2より大きい場合は、漏えい警告サインが画 面に点滅表示されて視覚的に警告し、ブザーを鳴らすことに よって音でも警告します。

周囲の空気のプロービング時には、誤った測定値がバーとし て画面に表示される場合があります。これは、チップのドリ フトが原因である可能性があります。リセットやベースライ ン補正を実行するには、プローブを周囲空気中で2秒間保持 してから、[Enter/Clear/Toggle] ボタンを短く押します。補 正後、バーレベル数がゼロにリセットされ、[Recalibrated] と画面に表示され、リークディテクタが再校正されたことを 示します。



<mark>リークディテクタ</mark> 情報モード

情報モード

[Info] (情報) モードでは、フィルターの使用期限など、リ ークディテクタと現在取り付けられているカートリッジに関 する詳細が表示されます。さらに、[Info] モードでは、デ ィスプレイの輝度レベルや、ブザーのオン / オフなどの設定 を制御します。

情報モードへのアクセス手順:

- **1** [Info] モードが画面に表示されるまで、 [Power/Mode] ボタンを短く押します。
- [Info] モードになったら、 [Enter/Clear/Toggle] ボタンを短く押し、使用可能なページへスクロールします。

ディスプレイの輝度

ディスプレイの輝度は高または低に設定できます。

ディスプレイの輝度設定の変更手順:

- [Info](情報)が表示された状態で、[Enter/Clear/ Toggle]ボタンを押して、[Brightness](輝度)画面が 表示されるまで画面を切り替えます。
- [Enter/Clear/Toggle] ボタンを2秒間長押しし、[High] と [Low] を切り替えます。画面の輝度が、選択したオ プションに基づいて変化します。



リークディテクタ 情報モード

ブザー

リークディテクタをオンにすると、ブザー設定はデフォルトの**[On]**になります。つまり、リークディテクタは、バーレベル数が2より大くなると、警報音を出します。

ブザー設定の変更手順:

- [Info] モードが表示された状態で、[Enter/Clear/ Toggle] ボタンを短く押し、[Buzzer] 画面が表示され るまで画面を切り替えます。
- [Enter/Clear/Toggle] ボタンを2秒間長押しし、[On] と [Off] を切り替えます。ブザー機能が、選択に応じ て変更されます。

Info	8				
Buzzer					
0n	Off				

自動オフ

バッテリー電源モードでは、電源をオンにすると、機器はデ フォルトの「自動オフ」になります。つまり、何も操作をせ ずに10分経つと自動で電源がオフになります。自動オフ設 定をオフにすると、手動で電源を切るまでリークディテクタ は動作し続けます。

USB 電源モードでは、 [Auto off] 機能は常にオフで、 **[Auto off]** 設定の切り替えは無効になっています。

自動オフ設定の変更手順:

 [Info] モードが表示された状態で、
 [Enter/Clear/Toggle] ボタンを押して、 [Auto off] 画面 が表示されるまで画面を切り替えます。 <mark>リークディテクタ</mark> 情報モード

> [Enter/Clear/Toggle] ボタンを2秒間長押しし、[On] と [Off] を切り替えます。 [Auto off] 機能が、選択に 応じて変更されます。



エラー / 警告

[Info] モードが表示された状態で、 [Enter/Clear/Toggle] ボタンを押して、 **[Error/Warning]** (エラー / 警告)画面が 表示されるまで画面を切り替えます。



表3 エラー/警告コードの説明

コード	タイプ	説明	トラブルシューテ ィング
01 No Cal Info	エラー	校正情報がありま せん	Agilent 技術サポートに 連絡してください
02 No Verif	エラー	リークディテクタは 検証されていません	Agilent 技術サポートに 連絡してください
03 No Setting	エラー	リークディテクタの 設定が見つかりま せん	Agilent 技術サポートに 連絡してください
04 No Cart	エラー	カートリッジが検出 されません	有効なカートリッジを取 り付けてください
05 No MF Info	警告	メインフレームの情 報がありません	Agilent 技術サポートに 連絡してください
06 I2C Fail	エラー	ハードウェア通信 障害	リークディテクタを再起 動してください
07 No Fltr Date	警告	フィルターの日付情 報がありません	Agilent 技術サポートに 連絡してください
08 Filter Exp	警告	フィルターの期限が 切れています	フィルターを新しくし て、フィルター更新日を リセットしてください
09 Low RTC Bat	警告	RTC(リアルタイム クロック)のバック アップ用電池の残量 が低下しています	Agilent 技術サポートに 連絡してください
10 Zero Fail	エラー	ベースライン補正エ ラー	リークディテクタを再起 動してください
11 Need Zero	エラー	電圧が範囲外のため、 電圧ドリフトが大き い状態	[Detection] モードで [Clear] ボタンを押して ください
12 Ver Mismatch	エラー	ファームウェアの バージョンがカート リッジのバージョン と一致していません	ファームウェアを最新 バージョンにアップグ レードしてください
13 Invalid Cart	エラー	カートリッジのタイ プを特定できません	Agilent 技術サポートに 連絡してください

<mark>リークディテクタ</mark> 情報モード

フィルターの日付情報

[Info] モードが表示された状態で、[Enter/Clear/Toggle] ボタンを押して、[Filter] (フィルター) 画面が表示される まで画面を切り替えます。

[Filter] 画面には、現在取り付けられているカートリッジの 日付情報が表示されます。これは、フィルターを新しく取り 付けた日 (New) と、その1年後のフィルターの使用期限 (Due)の日付です。さらに、フィルターの残りの使用期間 をグラフで示した長方形のバーがあります。



フィルターの使用期限が過ぎると、長方形のバーは完全に塗りつぶされ、長方形のバーに [Expired!] (期限切れ!)と点 滅表示され、ユーザーに通知します。



フィルターの交換

[Filter Exchanged] (フィルター交換)画面は、リークディ テクタのフィルターの交換準備ができていることを示しま す。デフォルトでは、[Filter Exchanged] 画面は表示されま せん。以下の2つの場合に表示されます。

- フィルターの使用期限が過ぎると、[Filter Exchanged] 画面が [Info] モードページに自動的に追加されます。
- [Filter Exchanged] 画面は、[Filter] ページで [Enter/ Clear/Toggle] ボタンを2秒間長押しすることによって 手動で表示させることができます。



[Filter Exchanged] の変更手順:

- 1 [Filter Exchanged] 画面で、[Enter/Clear/Toggle] ボタ ンを2秒間長押しし、[Yes] と [No] を切り替えます。
- 変更したい項目が強調表示された状態で、[Enter/Clear/ Toggle] ボタンを短く押して、オプションを選択します。

フィルターの日付のリセット

[Reset Filter Date] (フィルターの日付のリセット)画面で は、新しいフィルターを取り付けた場合に、フィルターの日 付を更新します。 [Reset Filter Date] 画面は通常非表示で、 [Filter Exchanged] 画面で [Yes] を選択した場合にのみ表 示されます。



[Reset Filter Date] の変更手順:

- 1 [Reset Filter Date] 画面で、 [Enter/Clear/Toggle] ボ タンを2秒間長押しし、 [Yes] と [No] を切り替え ます。
- 変更したい項目が強調表示された状態で、[Enter/Clear/ Toggle] ボタンを短く押して、オプションを選択します。

[Yes] を選択すると、[Filter]の[New] (フィルター更新日)が現在の太平洋標準時刻にリセットされ、[Filter]の [Due] (フィルター期限)が [New] 日の1年後に設定されます。 <mark>リークディテクタ</mark> 情報モード

カートリッジ情報

[Info] モードが表示された状態で、[Enter/Clear/Toggle] ボタンを押して、[Cartridge] (カートリッジ) 画面が表示 されるまで画面を切り替えます。

[Cartridge] 画面には、現在取り付けられているカートリッジに関する情報が表示されます。これには、カートリッジのモデル番号 (MDL)、シリアル番号 (SN)、キー番号(Key) が含まれます。



メインフレーム情報

[Info] モードが表示された状態で、 [Enter/Clear/Toggle] ボタンを押して、 [Mainframe] 画面が表示されるまで画面 を切り替えます。

[Mainframe] 画面には、メインフレーム本体に関する情報 が表示されます。これには、モデル番号 (MDL)、シリアル 番号 (SN)、ファームウェアバージョン (Ver) が含まれ ます。



リークディテクタ 漏れの検出

漏れの検出

- 1 [Power/Mode] ボタンを短く押して、リークディテク タの電源をオンにします。
- 2 リークディテクタのウォームアップが開始されると、ポンプの音が聞こえるようになります。ウォームアップが 完了するまで待ちます。機器は、[Detection](検出) モードに自動的に切り替わります。
- 3 [Detection] モードで、画面のバーレベルを観察して、 機器が安定していることを確認します。安定している場合は、バーは1本で、塗りつぶされているバーと塗りつぶされていないバーが交互に表示されます。機器を安定させるには、プローブを持ち上げて周囲の空気にさらす必要があります。
 - ・ 画面にバーが複数表示されている場合は、
 [Enter/ Clear/Toggle] ボタンを短く押して、ベースライン 補正を実行します。
 - チップのドリフト、温度、湿度の変動は、安定性に 影響を及ぼす可能性があります。
- 4 プローブをガスの接続部に近づけて、漏れがないか調べます。熱伝導がリークの検出結果を左右する可能性があるため、プローブチップがフィッティングやチューブなどに触れないようにしてください。
 - 3本以上のバーレベルが表示されると警告音が鳴ります([Buzzer]が[On]に設定されている場合)。
- 5 毎回、プローブを周囲の空気中で保持した状態で、 [Enter/Clear/Toggle] ボタンを短く押してください。精 度を確保するためには、漏れが疑われる部分のプロービ ングを行う前にこれを実行する必要があります。

プローブフィルターの交換 / 修理

プローブフィルターの交換 / 修理

リークディテクタには、粒子による汚染を防ぐために、プロ ーブにフィルターが取り付けられています。フィルターが詰 まると、検出感度が低下するおそれがあります。

- プローブを上に向けた状態で、プローブチップを回して 外します。
- プローブのオス部分を下向きにして軽くたたき、メッシュフィルターを取り出します。
- 3 メッシュフィルターは、圧縮空気で逆洗するか、丸ごと 交換することができます(部品番号 G6694-60005)。
- 4 必要に応じて、プローブチップを逆洗してください。
- 5 メッシュフィルターを所定の位置に挿入し、プローブ チップを回して取り付けます。



図5 分解した状態のプローブフィルター

リークディテクタ USB インタフェース

USB インタフェース

機器側面にあるマイクロ USB ポートから電源を供給することができます。

注記

USB ポートから電源を供給しても、内蔵電池は充電されません。



このリークディテクタは、USB ポート経由で接続されている PC と 通信することができます。付属の USB ケーブルを使っ て USB ポートをコンピューターに接続することにより、リ ークディテクタのデータを収集することができます。機器と PC との通信には、リークディテクタの USB ドライバが必要 です。

<mark>リークディテクタ</mark> USB インタフェース

詳細については、

www.agilent.com/en/product/gas-purification-gas-managem ent/gas-management/gas-leak-detector にアクセスしてドラ イバをダウンロードし、「Agilent CrossLab CS PC Connection User Manual」ドキュメントをご覧ください。

注記

リークディテクタのデータ収集機能を使用する場合は、自動 オフ機能を無効に設定してください。17 ページの 「自動オ フ」を参照してください。

リークディテクタに USB ポートから電源を供給している場合は、画面上には、電池アイコンの代わりに USB コネクタのアイコンが表示されます。

リークディテクタを PC ソフトウェアに接続している場合 は、リークディテクタのボタンは使用できません。 PC に接 続されているかどうかは、画面上の USB アイコンの左側の アイコンによって示されます。



リークディテクタ 警告およびエラー表示

警告およびエラー表示

画面上には、状況に応じてさまざまな警告やエラーが表示さ れます。各表示について以下に説明します。

警告表示

リークディテクタが仕様の範囲外で動作している場合、フィ ルターの期限が切れている場合、RTC 用電池の残量が少ない 場合などに、警告アイコンが画面に表示されます。



エラー表示

ハードウェア障害が発生した場合には、エラーアイコンが画 面に表示されます。この例では、リークディテクタのカート リッジが検出されなかった場合を示しています。



電池残量の低下

電池を交換する必要がある場合は、電池残量低下の表示が画 面に現れます。電力不足で動作できない場合は、リークディ テクタは自動的にシャットダウンします。



リークディテクタ 電源のインジケータ



リークディテクタには、電池または USB ポートから電源を 供給できます。

電池で動作している場合は、画面に電池アイコンが表示され ます。



USB ポートから電源を供給している場合は、画面に USB ア イコンが表示されます。



カートリッジの取り付け / 交換

カートリッジの取り付け / 交換

カートリッジの取り付け

CrossLab CS メインフレームは、ADM フローメータ用カート リッジ (部品番号 G6692A)およびリークディテクタ用カー トリッジ (部品番号 G6694A)を搭載できるプラットフォー ムです。

注記

リークディテクタ用のカートリッジを単独で購入した場合 は、リークディテクタを初めて使用する前に、既存のメイン フレーム本体を最新のファームウェアに更新してください。

リークディテクタ用カートリッジをパッケージから取り出し て、CrossLab CS メインフレームのスロットに挿入します。 2 個の固定ねじを手で締めます。リークディテクタ用カート リッジには、検出プローブとチューブが取り付けられていま す(取り外し不可)。



図 6 リークディテクタ用カートリッジを CrossLab CS メインフ レームのスロットにセット

<mark>リークディテクタ</mark> ADM フローメータ カートリッジの交換



- 1 [Power/Mode] ボタンを3秒間長押しして、機器の電 源を切ります。
- 両方の固定ねじを完全に緩め、CrossLab CS メインフレーム本体からカートリッジを取り出します。



3 ADM フローメータのカートリッジを CrossLab CS メイン フレーム本体に挿入します。2個の固定ねじを手で締め ます。



ADM フローメータ カートリッジの交換

4 新しいフレキシブルチューブを取り付けます。



リークディテクタ 電池の交換

電池の交換

注記

使用済みの電池は、各地方自治体が定める方法に従ってリサ イクルしてください。

電池の交換手順:

- 1 [Power/Mode] ボタンを3秒間長押しして、リークディテクタの電源を切ります。
- 2 リークディテクタ背面の溝の部分に親指を当てて押し込み、電池カバーをスライドさせて取り外します。



リークディテクタ 電池の交換

3 3本の単三電池を取り出して交換します。



4 電池カバーを取り付けます。電池の上に電池カバーを置き、元の位置に固定されるまでスライドさせます。



5 [Power/Mode] ボタンを短く押して、リークディテク タの電源をオンにします。

<mark>リークディテクタ</mark> ファームウェアの更新

ファームウェアの更新

フローメータのファームウェアの新しいバージョンが利用で きる場合は、 PC を使用して、リークディテクタの USB コネ クタ経由で最新バージョンにアップグレードすることができ ます。

手順については、 http://www.agilent.com/chem/ を参照して ください。

リークディテクタスタンドの使用

折り畳み式のワイヤースタンドを利用すると、リークディテ クタを作業台より高い位置に置いた場合に、見やすい角度に 調整できます。完全にロックされるまでスタンドを引き下げ て使用してください。



安全および規制に関する認証

安全および規制に関する認証

国際電気標準会議 (IEC) 61010-1 安全規格に適合してい ます。

電磁環境適合性 (EMC)および無線周波数干渉 (RFI)に 関する以下の規制に適合しています。

- CISPR 11/EN 55011: グループ1、クラス A
- IEC/EN 61326-1

この ISM デバイスは、カナダの ICES-001 (A) に適合してい ます。

Cet appareil ISM est conforme a la norme NMB-001(A) du Canada.

クラス A EMC 認証

この機器は、商用環境での使用の適合性を評価されていま す。家庭環境で使用した場合、無線周波数干渉の危険性が あります。

ISO 9001 に登録された品質システムで設計および製造され ています。





www.agilent.com

© Agilent Technologies, Inc. 2021

第1版 2021年11月



G6693-96000

